



LIS HYDRAULIKHAMMER Betriebs- und Wartungshandbuch Teil 2

ERSATZTEILLISTEN


LINSER INDUSTRIE SERVICE GMBH

Germany

Inhaltsverzeichnis

<i>Teile und Zubehörliste (LIS40-LIS68)</i>	2
<i>Teileliste Hammer Körper (LIS40 – LIS68)</i>	3
<i>Teile und Zubehörliste (LIS75A)</i>	4
<i>Teileliste Hammer Körper (LIS75A)</i>	5
<i>Teile und Zubehörliste (LIS85)</i>	6
<i>Teileliste Hammer Körper (LIS85)</i>	7
<i>Teile und Zubehörliste (LIS100A)</i>	8
<i>Teileliste Hammer Körper (LIS100A)</i>	9
<i>Teile und Zubehörliste (LIS120A, LIS135A)</i>	10
<i>Teileliste Hammer Körper (LIS120A, LIS135A)</i>	11
<i>Teile und Zubehörliste (LIS140A, LIS175)</i>	13
<i>Teileliste Hammer Körper (LIS140A + LIS175A)</i>	14
<i>Teile und Zubehörliste LIS155A</i>	16
<i>Teileliste Hammer Körper LIS155A</i>	17
<i>Teile und Zubehörliste LIS165A</i>	18
<i>Teileliste Hammer Körper LIS165A</i>	19
<i>Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS40, LIS45, LIS53)</i>	20
<i>Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS68)</i>	21
<i>Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS75A, LIS100A)</i>	22
<i>Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS135A, 140A, 155A, 165A)</i>	23
<i>Werkzeug und Werkzeugkiste</i>	25
<i>Werkzeug SET</i>	26
<i>Hinterkopf Gas-Auffüll KIT</i>	30
<i>Akkumulator-Ladewerkzeugsatz</i>	31


Teile und Zubehörliste (LIS40-LIS68)



Teileliste Hammer Körper (LIS40 – LIS68)

NO	PARTS NAME	LIS40		LIS45		LIS53		LIS68				Remark
		P/N	Qty	P/N	Qty	P/N	Qty	P/N	Qty	P/N	Qty	
1	Cylinder	S3031001	1	S3041001	1	S3061001	1	S3071001	1			
2	Piston	S3031002	1	S3041002	1	S3061002	1	S3071002	1			
Valve Assy's		S5031000	/	S5041000	/	S5061000	/	S5071000	/			
3	Valve Sleeve	S5031002	1	S5031002	1	S5061002	1	S5071002	1			
4	Valve	S5031003	1	S5031003	1	S5061003	1	S5071003	1			
5	Valve Plug	S5031004	1	S5031004	1	S5061004	1	S5071004	1			
6	O-Ring	B2002030	1	B2002030	1	B2002032	1	B2001040	1			
7	O-Ring	B2001025	1	B2001025	1	B2001025	1	B2001030	1			
8	O-Ring	/	/	/	/	/	/	B2002016	3			
9	Plug	/	/	/	/	/	/	B7001018	3			
8-1	O-Ring	B2002011	3	B2002011	3	B2002011	3	/	/			
9-1	Plug	B7001315	3	B7001315	3	B7001315	3	/	/			
10	O-Ring	/	/	/	/	/	/	B2002018	1			
11	Plug	/	/	/	/	/	/	B7001021	1			
12	O-Ring	B2002018	2	B2002018	2	B2002018	2	B2002018	2			
13	Adapter	B7002021	2	B7002021	2	B7002021	2	B7002021	2			
14	O-Ring	B2002016	1	B2002018	1	B2002018	1	/	/			
15	Plug	B7001018	1	B7001021	1	B7001026	1	/	/			
Seal Kit		B2031000	/	B2041000	/	B2061000	/	B2071000	/			
16	Dust Seal	B2031001	1	B2041001	1	B2061001	1	B2071001	1			
17	U-Packing	B2031002	1	B2041002	1	B2061002	1	B2071002	1			
18	Buffer Seal	/	/	/	/	/	/	/	/			
19	O-Ring	B2001060	3	B2001065	3	B2001070	3	B2001092	4			
21	Step Seal	B2031007	2	B2041007	2	B2061007	2	B2071007	2			
22	Gas Seal	B2031008	1	B2041008	1	B2061008	1	B2071008	1			
20	Seal Retainer	S3031004	1	S3041004	1	S3061004	1	S3071004	1			
23	Back Head	S4031001	1	S4041001	1	S4061001	1	S4071001	1			
24	O-Ring	B2002018	1	B2002018	1	B2002018	1	B2002018	1			
25	Charging Valve	B7003021	1	B7003021	1	B7003021	1	B7003021	1			
26	Front Head	S2031001	1	S2041001	1	S2061001	1	S2071001	1			
27	Thrust Bush	S2031003	1	S2041003	1	S2061003	1	S2071003	1			
28	Front Bush	S2031002	1	S2041002	1	S2061002	1	S2071002	1			
29	Rod Pin	S2031004	1	S2041004	1	S2061004	1	S2071004	1			
30	Spring Pin/Front Cover Pin	S2031005	2	S2041005	2	S2061005	2	S2071005	2			
30-1	Spring Pin	B7007313	2	B7007313	2	B7007313	2	/	/			
31	Grease Nipple	B7005001	1	B7005001	1	B7005001	1	B7005001	1			
32	Stop Pin	B7007210	1	B7007210	1	B7007210	1	B7007210	1			
33	Air Check Valve	B7004021	1	B7004021	1	B7004021	1	/	/			
Through Bolt Assy's		S8031000	/	S8041000	/	S8061000	/	S8071000	/			
34	Through Bolt	S8031001	4	S8041001	4	S8061001	4	S8071001	4			
35	Washer	S8031004	4	S8041004	4	S8061004	4	S8071004	4			
36	Hex Nut	S8031003	4	S8041003	4	S8061003	4	S8071003	4			
37	Locked Pin	/	/	/	/	/	/	B7007112	2			
38	Rod (Moil Point)	B1033000	1	B1043000	1	B1063000	1	B1073000	1			
38-2	Rod (Blunt)	B1032000		B1042000		B1062000		B1072000				
38-3	Rod (Wedge)	B1034000		B1044000		B1064000		B1074000				
38-4	Rod (Cone)	B1031000		B1041000		B1061000		B1071000				


Teile und Zubehörliste (LIS75A)



Teileliste Hammer Körper (LIS75A)

NO	PARTS NAME	LIS75A		Remark
		P/N	Qty	
1	Back Head	N75S3001	1	
2	O-Ring	B2002018	5	
3	Chargin Valve	B7003021	1	
Through Bolt Assy's		N75S4000	4	
4A	Hex Nut	S5081002	1	
4B	Washer	S5081003	1	
4C	Though Bolt	S5081004	1	
6	Seal Rerainer	N75S2003	1	
9	Piston	N75S2002	1	
11	Plug	B7001018	3	
12	Lock Pin	B7007112	2	
Valve Assy		N75S2005	1	
15A	Valve Plug	N75S200504	1	
15B	Valve	N75S200503	1	
15C	Valve Sleeve	N75S200502	1	
16	Plug	B7001021	1	
17	Adapter	B7002021	2	
18	Cylinder	N75S2001	1	
22	Front Head	N75S1001	1	
23	Thrust Bush	S75S1003	1	
24	Front Bush	N75S1002	1	
25	Air Check Valve	B7004021	1	
26	Front Cover Pin	N68S1005	2	
26-1	Stop Pin	N68S100707	1	
27	Grease Nipple	B7005001	1	
28	Rod Pin	N75S1004	1	
29-1	Moil Point Chisel	N75SQ001	1	
29-2	Blunt Chisel	N75SQ002	1	
29-3	Wedge Chisel	N75SQ003	1	
29-4	Cone Chisel	N75SQ004	1	
30	Pipe Adapter	B7002013-1	1	
31	Plug	B7001013	1	
ABH Switch		N75S20010120	1	
33A	Valve Rod	N75S20010120-1	1	
33B	O-Ring	B2002005	1	
33C	Nut	H48212120	1	
Seal Kit		N75S5000	1	
5	O-Ring	B2001100	3	
7	Step Seal	N75S200408	1	
8	Gas Seal	N75S200407	1	
10	O-Ring	B2002016	3	
13	O-Ring	B2001025	1	
14	O-Ring	B2001040	1	
19	Buffer Seal	N75S200403	1	
20	U-Packing	N75S200402	1	
21	Dust Seal	N75S200401	1	
32	O-Ring	B2002011	1	


Teile und Zubehörliste (LIS85)



Teileliste Hammer Körper (LIS85)

NO	PARTS NAME	LIS85				Remark
		P/N	Qty			
1	Cylinder	S3091001	1			
2	Piston	S3091002	1			
	Valve Assy's	S5091000	/			
3	Valve Sleeve	S5091002	1			
4	Valve	S5091003	1			
5	Valve Plug	S5091004	1			
6	O-Ring	B2001045	1			
7	O-Ring	B2001030	1			
8	O-Ring	B2002018	3			
9	Plug	B7001021	3			
10	O-Ring	B2002024	2			
11	Adapter	B7002026	2			
12	Valve Adjuster	/	/			
13	O-Ring	/	/			
14	O-Ring	/	/			
15	Nuts For Valve Adjuster	/	/			
	Seal Kit	S2091000	/			
16	Dust Seal	B2091001	1			
17	U-Packing	B2091002	1			
18	Buffer Seal	B2091003	1			
19	O-Ring	B2001115	3			
21	Step Seal	B2091007	2			
22	Gas Seal	B2091008	1			
20	Seal Rerainer	S3091004	1			
23	Back Head	S4091001	1			
24	O-Ring	B2002018	1			
25	Charging Valve	B7003021	1			
26	Front Head	S2091001	1			
27	Thrust Bush	S2091003	1			
28	Front Bush	S2091002	1			
29	Rod Pin	S2091004	2			
30	Front Cover Pin	S2091005	2			
31	Spring Pin/Stop Pin	S2091006	3			
32	Rubber For Front Cover Pin	B7007317	2			
33	Spring Pin	/	2			
34	Rubber For Spring Pin / Stop Pin	B7007317	3			
35	Grease Nipple	B7005001	1			
36	O-Ring	B2002018	1			
37	Air Check Valve	B7004021	1			
38	Nuts For Through Bolt	S8091102	4			
	Through Bolt Assy's	S8091000	/			
39	Through Bolt	S8091001	4			
40	Washer	S8091004	4			
41	Hex Nut	S8091003	4			
42	Locked Pin	B7007112	2			
43	Rod (Moil Point)	B1093000	1			
43-2	Rod (Blunt)	B1092000				
43-3	Rod (Wedge)	B1094000				
44-4	Rod (Cone)	B1091000				


Teile und Zubehörliste (LIS100A)



Teileliste Hammer Körper (LIS100A)

NO	PARTS NAME	LIS100A		Remark
		P/N	Qty	
1	Back Head	N100S3001	1	
2	O-Ring	B2002018	2	
3	Chargin Valve	B7003021	1	
Through Bolt Assy's		N100S4000	4	
4A	Hex Nut	N100S4003	1	
4B	Washer	N100S4004	1	
4C	Though Bolt	N100S4002	1	
4D	Nuts for Throught Bolt	N100S4002	1	
6	Seal Retainer	N100S2003	1	
9	Piston	N100S2002	1	
10	Lock Pin	B7007112	2	
11	Plug	B7001026	3	
13	Cylinder	N100S2001	1	
Valve Assy		N100S2005	1	
16A	Valve Plug	N100S200504	1	
16B	Valve	N100S200503	1	
16C	Valve Sleeve	N100S200502	1	
18	Adapter	B7002026	2	
22	Front Head	N100S1001	1	
23	Air Check Valve	B7004021	1	
24	Grease Nipple	B7005001	1	
25	Rod Pin	N100S1004	2	
26	Spring Pin	B7007226	2	
27	Rubber	B7007326	2	
28	Front Cover Pin	N100S1005	2	
29	Spring Pin	B7007217	1	
30	Rubber	B7007317	3	
31	Thrust Bush Pin	N100S1006	1	
32	Stop Pin	N100S1007	2	
33	Thrust Bush	N100S1003	1	
34	Front Bush	N100S1002	1	
35-1	Moil Point Chisel	N100SQ001	1	
35-2	Blunt Chisel	N100SQ002	1	
35-3	Wedge Chisel	N100SQ003	1	
35-4	Cone Chisel	N100SQ004	1	
36	Pipe Adapter	B7002013-1	1	
37	Plug	B7001013	1	
ABH Switch		N100S20010120	1	
39A	Valve Rod	N100S20010120-1	1	
39B	O-Ring	B2002005	1	
39C	Nut	H48216120	1	
Seal Kit		N100S5000	1	
5	O-Ring	B201135	3	
7	Step Seal	N100S200408	1	
8	Gas Seal	N100S200407	2	
12	O-Ring	B2002022A	3	
14	O-Ring	B2001035	1	
15	O-Ring	B2002052	1	
17	O-Ring	B2002024	2	
19	Buffer Seal	N100S200403	1	
20	U-Packing	N100S200402	1	
21	Dust Seal	N100S00401	1	
38	O-Ring	B2002011	1	

Teile und Zubehörliste (LIS120A, LIS135A)




Teileliste Hammer Körper (LIS120A, LIS135A)

NO	PARTS NAME	LIS120		LIS135A		Remark
		P/N	Qty	P/N	Qty	
1	Cylinder	S3501001	1	S3701001	1	
2	Piston	S3501002	1	S3701002	1	
	Valve Assy's	S5501000	/	S5701000	/	
3	Valve Cover	S5501001	1	S5701001	1	
4	Valve Sleeve	S5501002	1	S5701002	1	
5	Valve	S5501003	1	S5701003	1	
6	O-Ring	B2001055	1	B2001060	1	
7	O-Ring	/	/	B2003060	1	
8	Sleeve For Bolt	B7006020	2	B7006024	2	
9	O-Ring	S5501004	1	S5701004	1	
10	Hex Bolt	/	2	/		
11	O-Ring	B2001025	1	B2001030	1	
12	Plug	B7001330	1	B7001335	1	
13	O-Ring	B2002026	4	B2001030	4	
14	Oil Guide Tube	B7001232	2	B7001235	2	
15	O-Ring	B2001045	1	B2001045	1	
16	Rings For Shoulder	B2003045	1	B2003045	1	
17	O-Ring	B2001035	2	B2001040	2	
18	O-Ring	B2001040	1	B2001045	1	
19	O-Ring	B2001025	2	B2001030	2	
20	O-Ring	B2002011	2	B2002011	2	
21	Plug	B7001013	2	B7001013	2	
22	O-Ring	B2002011	1	B2002011	1	
23	Plug	B7001013	1	B7001013	1	
24	O-Ring	B2002011	1	B2002011	1	
25	Plug	B7001013	1	B7001013	1	
26	O-Ring	B2002011	1	B2002011	1	
27	Rings For Shoulder	B2003011	1	B2003011	1	
28	Valve Adjuster	B8502101	1	B8502101	1	
29	Nuts For Valve Adjuster	B8502102	2	B8502102	2	
30	Valve Adjuster	B7006020	8	B7006020	8	
31	O-Ring	B2002030	1	B2002030	1	
32	Plug	B7001034	1	B7001034	1	
33	Plug	B7001113	1	B7001113	1	
34	O-Ring	B2002011	1	/	/	
35	Rings For Shoulder	B2003011	1	/	/	
36	Valve Adjuster	B8501101	/	B8701101	1	
37	Nuts For Valve Adjuster	B8501102	/	B8701102	1	
38	Hex Bolt	/	8	/	8	
39	Sleeve For Bolt	B7006024	10	B7006024	10	
	Accumulator Ass'y	S6501000	/	S6701000	/	
40	Rings For Shoulder	B2003080	1	B2003080	1	
41	O-Ring	B2001080	1	B2001080	1	
42	Accumulator Body	S6501002	1	S6141002	1	
43	Holder	S6501004	1	S6141004	1	
44	Diaphragm	S6501003	1	S6141003	1	
45	Accumulator Cover	S6501001	1	S6141001	1	
46	O-Ring	B2002014	1	B2002014	1	

NO	PARTS NAME	LIS120		LIS135A		Remark
		P/N	Qty	P/N	Qty	
47	P. V. C Plug	B7003203	1	B7003203	1	
48	O-Ring	B2002005	1	B2002005	1	
49	Accumulator Charging	B7003201	1	B7003201	1	
50	O-Ring	B2002014	1	B2002014	1	
51	Cap	B7003202	1	B7003202	1	
52	Hex Bolt	/	4	/	4	
53	Hex Bolt	/	20	/	12	
	Seal Kit	B2501000	/	B2701000	/	
54	Dust Seal	B2501001	1	B2701001	1	
55	U-Packing	B2501002	1	B2701002	1	
56	Buffer Seal	B2501003	1	B2701003	1	
58	Step Seal	B2501007	2	B2701007	1	
59	Gas Seal	B2501008	1	B2701008	1	
60	Rings For Shoulder	B2004145	3	B2003165	3	
61	O-Ring	B2002145	2	B2001165	2	
62	O-Ring	B20011180	1	B2001200	1	
57	Seal Retainer	S3501004	1	S3701004	1	
63	Back Head	S4501001	1	S4701001	1	
64	O-Ring	B2002018	1	B2002018	1	
65	Charging Valve	B7003021	1	B7003021	1	
66	O-Ring	B2001040	2	B2001040	2	
67	Rings For Shoulder	B2003040	2	B2003040	2	
68	O-Ring	B2001055	2	B2001055	2	
69	Oil Tube Base	B7003045	2	B7003045	2	
70	Hex Bolt	/	8	/	8	
71	Adapter	B7002034	2	B7002034	2	
72	Front Head	S2501001	1	S2701001	1	
73	Thrust Bush	S2501003	/	S2701003	1	
74	Front Bush	S2501002	/	S2701002	1	
75	Rod Pin	S2501004	2	S2701004	2	
76	Front Cover Pin	S2501005	2	S2701005	2	
77	Spring Pin	S2501006	1	S2701006	1	
78	Stop Pin	S2501006	2	S2701006	2	
79	Rubber For Front Cover Pin	B7007326	1	B7007330	2	
80	Spring Pin For Front Cover Pin	B7007226	1	B7007230	2	
81	Rubber For Spring Pin/Stop Pin	B7007317	1	B7007320	1	
82	Grease Nipple	B7005001	1	B7005001	1	
83	O-Ring	B2002018	1	B2002018	1	
84	Air Check Valve	B7004021	1	B7004021	1	
	Through Bolt Ass'y	S8501000	/	S8701000	/	
85	Nuts For Through Bolt	S8501102	4	S8701102	4	
86	Through Bolt	S8501001	4	S8701001	4	
87	Washer	S8501004	4	S8701004	4	
88	Hex Nut	S8501003	4	S8701003	4	
89	Locked Pin	/	/	/	/	
90	Rod (Moil Point)	B1503000	1	B1703000	1	
90-2	Rod (Blunt)	B1502000		B1702000		
90-3	Rod (Wedge)	B1504000		B1704000		
90-4	Rod (Cone)	B1501000		B1701000		

Teile und Zubehörliste (LIS140A,LIS175)




Teileliste Hammer Körper (LIS140A + LIS175A)

NO	PARTS NAME	LIS140 A		LIS175A		Remark
		P/N	Qty	P/N	Qty	
1	Cylinder	S3151001	1	S3251001	1	
2	Piston	S3141002	1	S3251002	1	
Valve Assy's		S5151000	/	S5251000	/	
3	Valve Sleeve	S5141002	1	S5251002	1	
4	Valve	S5141003	1	S5251003	1	
5	Valve Plug	S5141004	1	S5251004	1	
6	O-Ring	B2001070	1	B2001100	1	
7	O-Ring	B2001055	1	B2001080	1	
8	O-Ring	B2002025	3	B2002035	3	
9	Plug	B7001027	3	B7001039	3	
10	O-Ring	B2002038	2	B2002044	2	
11	Adapter	B7002042	2	B7002049	2	
12	Valve Adjuster	B8141101	1	B8251101	1	
13	O-Ring	B2002022	1	B2002029	1	
14	O-Ring	B2002015	1	B2002018	1	
15	Nuts For Valve Adjuster	B8141102	1	B8251102	1	
Seal Kit		B2151000	/	B2251000	/	
16	Dust Seal	B2141001	1	B2251001	1	
17	U-Packing	B2141002	1	B2251002	2	
18	Buffer Seal	B2141003	1	B2251003	1	
42	Step Seal	B2141007	2	B2251007	3	
43	Gas Seal	B2141008	1	B2251008	1	
45	O-Ring	B2001180	3	B2001210	4	
44	Seal Retainer	S3141004	1	S3251004	1	
19	O-Ring	/	/	B2002035	3	
20	Plug	/	/	B7001039	3	
21	Plug	/	/	B7001118	2	
22	Plug	/	/	B7001113	1	
23	Plug	/	/	B7001113	1	
24	Plug	/	/	B7001118	1	
25	Plug	/	/	B7001118	1	
26	Plug	/	/	B7001113	1	
27	Sleeve For Bolt	B7006024	4	B7006024	4	
Accumulator Assy's		S6151000	/	S6251000	/	
28	Rings For Shoulder	B2003080	1	B2003080	1	
29	O-Ring	B2001080	1	B2001080	1	
30	Accumulator Body	S6141002	1	S6251002	1	
31	Holder	S6141004	1	S6141004	1	
32	Diaphragm	S6141003	1	S6251003	1	
33	Accumulator Cover	S6141001	1	S6251001	1	
34	Hex Bolt	/	4	/	4	
35	Hex Bolt	/	12	/	16	
36	O-Ring	B2002014	1	B2002014	1	
37	P. V. C Plug	B7003203	1	B7003203	1	
38	O-Ring	B2002005	1	B2002005	1	
39	Accumulator Charging	B7003201	1	B7003201	1	
40	O-Ring	B2002014	1	B2002014	1	
41	Cap	B7003202	1	B7003202	1	

NO	PARTS NAME	LIS140 A		LIS175A		Remark
		P/N	Qty	P/N	Qty	
46	Back Head	S4141001	1	S4251001	1	
47	O-Ring	B2002018	1	B2002018	1	
48	Charging Valve	B7003021	1	B7003021	1	
49	Front Head	S2141001	1	S2251001	1	
50	Thrust Bush	S2141003	1	S2251003	1	
51	Front Bush	S2141002	1	S2251002	1	
52	Rod Pin	S2141004	2	S2251004	2	
53	Front Cover Pin	S2141005	2	S2251005	2	
54	Thrust Bush Pin	S2141006	1	S2251006	1	
55	Stop Pin	S2141007	2	S2251007	2	
56	Rubber For Front Cover Pin	B7007330	2	B7007336	2	
57	Spring Pin For Front Cover Pin	B7007230	2		2	
58	Rubber For Front Bush Pin	B7007320	1	B7007326	2	
59	Spring Pin	/	/	B7007226	2	
60	Rubber For Spring Pin/Stop Pin	B7007320	1		1	
61	Spring Pin	/	/	/	/	
62	Grease Nipple	B7005001	1	B7005001	1	
63	O-Ring	B2002018	1	B2002018	1	
64	Air Check Valve	B7004021	1	B7004021	1	
Through Bolt Ass'y		S8151000	/	S8251000	/	
65	Nuts For Through Bolt	S8141002	4	S8251002	4	
66	Through Bolt	S8141001	4	S8251001	4	
67	Washer	S8141004	4	S8251004	4	
68	Hex Bolt	S8141003	4	S8251003	4	
69	Locked Pin	B7007112	2	B7007118	2	
70	Rod (Moil Point)	B1143000	1	B1253000	1	
70-2	Rod (Blunt)	B1142000		B1252000		
70-3	Rod (Wedge)	B1144000		B1254000		
70-4	Rod (Cone)	B1141000		B1251000		

Teile und Zubehörliste LIS155A




Teileliste Hammer Körper LIS155A

NO	PARTS NAME	LIS155A	
		P/N	Qty
1	Back bead	N155S3001	1
2	O ring	B2002018	2
3	Charging Valve	B7003021	1
4	Through bolt assy	S155S4000	4
~4A	Hex Nut	N155S400300	1
~4B	washer	N155S400400	1
~4C	though bolt	S155S4001	1
~4D	Nuts For Through Bolt	N0155S4002	1
6	Seal Retainer	S0155S2003	1
9	Piston	S155S2002	1
10	Cylinder	S155S2001002	1
11	Lock pin	B7007112	4
13	Plug	B7001036	3
Valve Assy's		N155S2005	1
~16A	Valve Plug	N155S200504	1
~16B	Valve	N155S200503	1
~16C	Valve Sleeve	N155S200502	1
17	Valve Adjuster	B8221101	1
20	Nuts For Valve Adjuster	B8221102	1
22	Adapter	B7002049	2
23	Sleeve For Bolt	B7006024	4
26	Hex bolt	H42124065	4
Accumulator Assy's		N155S2006	1
~27A	Accumulator Body	N155S200601	1
~27B	Hodler	N1140S200602	1
~27C	Diaphragm	N155S200603	1
~27D	Accumulator Cover	N155S200604	1
~27E	Hex Bolt	H42218040	16
~27F	O-Ring	B2002014	2
~27G	Cap	B7003203	1
~27H	Cap	B7003202	1
~27I	Accumulator Charging	B7003201	1
~27J	O-Ring	B2002005	1
31	Front Head	N155S1001001	1
32	Thrust Bush	N155S1003	1

NO	PARTS NAME	LIS155A	
		P/N	Qty
33	Front Bush	N155S1002	1
34	Rubber For Front Cover Pin	B7007317	3
35	Stop Pin	N155S1007	2
36	Air Check Valve	B7004021	1
37	Thrust Bush Pin	N155S1006	1
38	Spring pin	B7007217	1
39	Rod pin	S155S1004	2
40	Grease Nipple	B7005001	1
41	Front cover pin	N155S1005	2
42	Rubber	B7007326	2
43	Spring pin	B7007226	2
44-1	Moil chisel	N155SQ001	1
44-3	Blunt chisel	N155SQ002	1
44-4	Wedge chisel	N155SQ003	1
44-5	Cone chisel	N155SQ004	1
45	Pipe adapter	B7002013	1
46	ABH switch	B7001065	1
47	Hex bolt	H42108015	4
49	Stop screw	H43106000	1
Seal Kit		N155S5000	1
5		B2001195	3
7		N155S200408	1
8		N155S200407	2
12		B2002032	3
14		B2001055	1
15		B2001085	1
18		B2002029	1
19		B2002018	1
21		B2002044	2
24		B2002095	1
25		B2004095	1
28		N155S200403	1
29		N155S200402	1
30		N155S200401	1
48		B2001025	1

Teile und Zubehörliste LIS165A




Teileliste Hammer Körper LIS165A

NO	PARTS NAME	LIS165A	
		P/N	Qty
1	Back bead	N165S3001	1
2	O ring	B2002018	2
3	Charging Valve	B7003021	1
4	Through bolt assy	N165S4000	4
~4A	Hex Nut	N155S4003	1
~4B	washer	N155S4004	1
~4C	though bolt	N165S4001	1
~4D	Nuts For Through Bolt	N155S4002	1
6	Seal Retainer	N165S2003	1
9	Piston	N165S2002	1
10	Cylinder	N165S2001002	1
11	Lock pin	B7007112	1
12	Plug	B7001036	4
Valve Assy's		N165S2005	1
~16A	Valve Plug	N165S200504	1
~16B	Valve	N165S200503	1
~16C	Valve Sleeve	N165S200502	1
17	Plug	B7001113	7
18	Valve Adjuster	B8221101	1
21	Nuts For Valve Adjuster	B8221102	1
23	Adapter	B7002049	2
24	Plug	B7001118	1
25	Sleeve For Bolt	B7006024	4
Accumulator Assy's		N155S2006	1
~28A	Accumulator Body	N155S200601	1
~28B	Hodler	N1140S200602	1
~28C	Diaphragm	N155S200603	1
~28D	Accumulator Cover	N155S200604	1
~28E	Hex Bolt	H42218040	16
~28F	O-Ring	B2002014	2
~28G	Cap	B7003203	1
~28H	Cap	B7003202	1
~28I	Accumulator Charging	B7003201	1
~28J	O-Ring	B2002005	1
29	Hex bolt	H42124065	4
48	Pipe adapter	B7002013-1	1


NO	PARTS NAME	LIS165A	
		P/N	Qty
49	ABH switch	B7001065	1
50	Hex bolt	H42108015	4
33	Front Head	N165S10010010	1
34	Thrust Bush	N165S100300	1
35	Front Bush	N165S100200	1
36	Rubber For Front Cover Pin	B7007317	3
37	Stop Pin	N165S1007	2
38	Lock pin	B7007120	2
39	Air Check Valve	B7004021	1
40	Thrust Bush Pin	N165S1006	1
41	Spring pin	B7007217	1
42	Rod pin	S155S1004	2
43	Grease Nipple	B7005001	1
44	Front cover pin	N155S1005	2
45	Rubber	B7007326	2
46	Spring pin	B7007226	2
47-1	Moil chisel	N165SQ001	1
47-2	Blunt chisel	N165SQ002	1
47-3	Wedge chisel	N165SQ003	1
47-4	Cone chisel	N165SQ004	1
Seal Kit		N165S5000	1
5		B2001210	3
7		N165S200408	1
8		N165S200407	3
13		B2002032	4
14		B2001055	1
15		B2001080	1
19		B2002029	1
20		B2002018	1
22		B2002044	2
26		B2002095	1
27		B2004095	1
30		N165S200403	1
31		N165S200402	2
32		N165S200401	1
51		B2001025	1

Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS40,LIS45,LIS53)




NO	PARTS NAME	LIS40		LIS45		LIS53		REMARKS
		P/N	Qty	P/N	Qty	P/N	Qty	
	Frame Ass'y	S7033200	/	S7043200	/	S7063200	/	
1	Body Ass'y	S1031000	1	S1041000	1	S1061000	1	
2	Frame	S7033201	1	S7043201	1	S7063201	1	
3	Connecting Head	S7033202	1	S7033202	1	S7063202	1	
4	Flush Bolt	H41120180	1	H41120180	1	H41120180	1	
5	Washer	H49020300	1	H49020300	1	H49020300	1	
6	Side Bolt	H48120110	1	H48120110	1	H48120110	1	
7	Fixed Block	S7033210	2	S7033210	2	S7063210	2	
8	Charging valve cover	S7033211	1	S7033211	1	S7063211	1	
9	Oil tube cover	S7033212	1	S7033212	1	S7063212	1	
10	Cover bolt	H41108020	8	H41108020	8	H41108020	8	
11	Connecting Bolt	H41120065	8	H41120065	8	H41120070	8	
12	Connecting nut	H48120110	16	H48120110	16	H48120110	16	
13	Cross shock block	B2061101	1	B2061101	1	B2061102	1	
14	Damping plate	B2067101	1	B2067102	1	B2067103	1	

Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS68)




NO	PARTS NAME	LIS68						REMARKS
		P/N	Qty	P/N				
	Frame Ass'y	S7073200	/					
1	Body Ass'y	S1071000	1					
2	Frame	S7073201	1					
3	Connecting Head	S7073202	1					
	Side Bolt Set	HLIS0068FLUSH	1					
4	Flush Bolt	H41127220	1					
5	Washer	H49027300	1					
6	Side Bolt	H48127110	1					
7	Fixed Block	S7073210	2					
8	Charging valve cover	S7073211	1					
9	Oil tube cover	S7073212	1					
10	Cover bolt	H41112020	8					
11	Connecting Bolt	H41120075	10					
12	Connecting nut	H48120110	20					
13	Cross shock block	B2061103	1					
14	Damping plate	B2067104	1					

Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS75A, LIS100A)




NO	PARTS NAME	LIS75A		LIS100A		REMARKS
		P/N	Qty	P/N	Qty	
	Frame Ass'y	S7083200	1	s7113200	/	
1	Body Ass'y	S1081000	1	S1111000	1	
2	Frame	S7083201	1	s7113201	1	
3	Connecting Head	S7083202	1	S7113202	1	
	Side Bolt Set	H48130110	1	H48136110	1	
4	Flush Bolt	H41130230	1	H41136315	1	
5	Washer	H49030300	1	H49036300	1	
6	Side Bolt	H48130110	1	H48136110	1	
7	Fixed Block	S7083210	2	S7113210	1	
8	Charging valve cover	S7083211	1	S7113211	2	
9	Oil tube cover	S7083212	1	S7113212	1	
10	Cover bolt	H41108020	12	H41108020	1	
	Connection Bolt Set	HLIS0075	12	HLIS100	12	
11	Connecting Bolt	H41120080	12	H41124100	12	
12	Connection Washer	H49020100	24	H49024100	24	
13	Connection Nut	H48120110	24	H48124110	24	
14	Cross shock block	B2061103	1	B2061105	1	
12	Damping plate	B2067104	1	B2067206	1	
13	ABH Cover	S7083213	1	S7113213	1	
14	Autolube	S1-250AUTOLUBE	1	LISC5+AUTOLUBE	1	
15	Autolube Bolt	H42112090	2	H42112090	4	

Gehäuse Teile Zubehör Liste BOX TYPE (LIS135A,140A,155A,165A)




NO	PARTS NAME	LIS135A		LIS140A		LIS155A		LIS165A		REMARKS
		P/N	Qty	P/N	Qty	P/N	Qty	P/N	Qty	
	Frame Ass'y		/		/	/	/		/	
1	Body Ass'y	S1131000	1	S1141000	1	/	1		1	
2	Frame	S7133201	1	S7143201	1	S155S8001002	1	N165S8001002	1	
3	Connecting Head	S7133202	1	S7143202	1	N155S8002	1	N165S8002	1	
4	Flush Bolt	H41148380	1	H41148380	1	HLIS0155FLUSH	1	HLIS0165FLUSH	1	
5	Washer	H49048300	1	H49048300	1	N155S600502	1	N165S600502	1	
6	Side Bolt	H48148110	2	H48148110	2	N155S600503	2	N165S600503	2	
7	Fixed Block	S7133210	1	S7143210	1	N155S8003	1	N165S8003	1	
8	Charging valve cover	S7133211	1	S7143211	1	N155S8004	1	N165S8004	1	
9	Oil tube cover	S7133212	1	S7143212	1	N155S8005	1	N165S8005	1	
10	Cover bolt	H41112020	14	H41112020	14	H4112035	14	H41112035	14	
11	Connecting Bolt	H41127110	12	H41127120	12	HLIS0155	12	HLIS0155	12	
11-1	Connecting Washer	H49027100	24	H49027100	24	H49030100	24	H49030100	24	
12	Connecting nut	H48127110	24	H48127110	24	H48130110	24	H48130110	24	
13	Cross shock block	B2061107	1	B2061108	1	B2061109	1	B2061109	1	
14	Damping plate	B2067106	1	B2067107	1	B2067109	1	B2067109	1	
14-1	Damping plate	B2067108	6	B2067108	6	/		/		
15	ABH cover	B7001066	1	B7001066	1	N155S8006	1	N165S8006	1	
16	Autolube	LISC5+AUTOLUBE	1	LISC5+AUTOLUBE	1	LISC5+AUTOLUBE	1	LISC7+AUTOLUBE	1	
17	Autolube bolt	H42112090	4	H42112090	4	H42112090	4	H42116100	4	


Werkzeug und Werkzeugkiste




TOOL BOX




GREASE GUN




L-WRENCH



PIN BAR



SINGLE SPANNER



SINGLE RING SPANNER

Werkzeug SET

Tool	Qty	LIS40	LIS45	LIS53	LIS68	LIS75A	LIS85	LIS100A
Tool Set	1	B3032000	B3042000	B3062000	B3072000	B3082000	B3092000	B3112000
Tool Box	1	B3001000	<-	<-	<-	<-	<-	<-
	1	B3002000						
	1	B3003000						
Mamometer	1	B4000100-1	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Fill Valve N2 Long	1	B4005000	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Hose Mamometer	1	2900003	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Hose Hammer to Machine 1,6Meter	1	B5121160	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Hose Hammer to Machine 2,2Meter	1	B5121220	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Hose Hammer to Machine 2,2Meter	1	B5251220	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Grease Cartridge Interlube 400g	1	LISHC400	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Grease Cartridge 400g	1	3100018	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Grease Nipple Sleeve	1	H3005114	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Grease Gun	1	3042301	<-	<-	<-	<-	<-	<-
PIN Outlet	1	B7008009	<-	<-	B7008015	<-	<-	<-
PIN Carrier	1	-	-	-	-	-	-	-
Information Pack	1	M2001000	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Instruction	1	M2001010	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Certification	1	M2031000	M2041000	M2061000	M2071000	M2081000	M2091000	M2111000
Manual	1	M2001020	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Parking List	1	M2031010	M2041010	M2061010	M2071010	M2081010	M2091010	M2111010
Monkey Spanner	1	H3006210	<-	<-	<-	<-	<-	<-
Single Ring Spanner	1	30mm	34mm	36mm	41mm	46mm	<-	55mm
	1	H3003030	H3003034	H3003036	H3003041	H3003046		H3003055
Single Ring Spanner	1	24mm	27mm	30mm	-	-	50mm	-
	1	H3003024	H3003027	H3003030			H3003050	
Single Ring Spanner	1	-	30mm	-	-	-	-	-
	1		H3003030					
Open Spanner	1	-	-	27mm	<-	<-	<-	32mm
	1			H3002027				H3002032
Open Spanner	1	-	-	-	-	-	-	-
	1							
Open Spanner	1	-	-	-	-	-	-	-
	1							
Hex Socket	1	-	-	-	-	-	-	-
	1							
Hex Socket	1	-	-	-	-	-	-	-
	1							


27

Tool	Qty	LIS40	LIS45	LIS53	LIS68	LIS75A	LIS85	LIS100A
Hex Socket	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–
Hex Socket	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–
Hex Socket	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–
Hex Socket	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–
Hex Socket	1	–	–	–	–	–	–	–
	1	–	–	–	–	–	–	–

LIS120A	LIS135A	LIS140A	LIS155	LIS165	LIS175	LIS185	LIS190	LIS195
10mm	<-	19mm	<-	<-	<-	<-	<-	<-
H3001010	<-	H3001019	<-	<-	<-	<-	<-	<-
12mm	<-	-	5mm	<-	<-	<-	<-	<-
H3001012	<-	-	H3001005	<-	<-	<-	<-	<-
14mm	<-	-	-	-	-	22mm	24mm	<-
H3001014	<-	-	-	-	-	H3001022	H3001024	<-
5mm	<-	-	-	-	-	-	-	22mm
H3001005	<-	-	-	-	-	-	-	H3001022
-	-	-	-	-	-	-	-	10mm
-	-	-	-	-	-	-	-	H3001010

Hinterkopf Gas-Auffüll KIT

NO	PARTS NO	Q' ty	PARTS NAME
	C61 204	1set	N2 GAS CHARGING SET
1	2900003	1	N2 GAS CYLINDER
2	2651001	1	SYNFLEX HOSE
3	C91 142	1	B-3WAY VALVE ASSEMBLY
4	C91 122	1	BOMBE ADAPTER
5	C91 121	1	BOMBE ADAPTER NUT
6	F01 137	1	LONG ADAPTER: USE FOR BOX TYPE



Akkumulator-Ladewerkzeugsatz

NO	PARTS NO	Q'ty	PARTS NAME
	C61205	1set	ACCUMULATOR GAS CHARGING SET
1	C61204	1set	N2 GAS CHARGING SET
2	2850010	1	O-RING
3	U81414	1	O-RING-HEX BUSHING
4	2850014	1	O-RING

